

## Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



Для добавления зон прослушивания, необходимо нажать кнопку «Зона»

В этом меню можно:

- Выключить все зоны просмотра/прослушивания
- Отрегулировать громкость в каждой зоне
- Выключить зону просмотра/прослушивания
- Добавить новые зоны прослушивания (кухня/терасса)

