

Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



Управление Apple TV

Управление Apple TV ограничивается всего 4-мя кнопками



Кнопки навигации. Вверх, вниз, вправо, влево

Кнопка ОК

Кнопка Меню. Используется и для отмены и выхода.

Кнопка Play\Pause