

Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



Просмотр Blu-Ray и DUNE HD

1. Возьмите в руки пульт Control4. Включится дисплей. На дисплее отобразится зона управления.



2. Нажать кнопку Watch Появится экран будет отображаться название зоны и Blu-Ray или DUNE HD и нажмите кнопку Select
3. После нажатия кнопки Select на список видеоисточников. Выберите экран будет отображаться название зоны и Blu-Ray или DUNE HD и нажмите кнопку Select

Пульт перешёл на управление выбранным источником.



Отображается в зависимости от выбранного источника.

