

Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



Радио

Для воспроизведения Радио выполняем следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что находитесь на экране «HOME» **Внимание: если Вы находитесь на закладке «Слушать», то переходите к пункту 3, если Вы находитесь на любом другом экране, нажмите кнопку перехода на экран «HOME».**
2. Нажмите кнопку «Слушать» и Вы перейдете на экран выбора источников.
3. Выберите источник «Станции» и нажмите на него для выбора конкретной радиостанции или источник «AM FM Tuner» для управления тюнером и поиском радиостанций. Включится соответствующее оборудование и откроется панель с элементами управления.

Станции



Выберите станцию для воспроизведения.