


## Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



## Просмотр Apple TV

<p>1. Проверьте что на экране «гостиная»</p>		<p>В случае если на экране отображается столовая, то необходимо поменять размещение пульта (см. стр. 7)</p>
<p>2. Нажать кнопку «Watch» и с помощью курсора выбрать «AppleTV»</p>		<p>Управление AppleTV осуществляется с 4-х кнопок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Навигация вверх/вниз/влево/вправо</li> <li>2. «Select» - ОК</li> <li>3. «Menu» - Меню/отмена/выход</li> <li>4. «Play» - Play/Pause</li> </ol>
<p>3. В «компьютере» - отображаются все видео/аудио/фото файлы, сохраненные в Itunes на компьютере APPLE.</p>	<p>Также можно запустить аудио/видео/фото файлы с любого Apple устройства с помощью AirPlay</p>	
<p>4. Выключить систему</p>	<p>Нажать кнопку «room off»</p>	<p>Если Вы хотите переключиться на другой источник «ТВ»/НТВ+/AppleTV выключать систему не обязательно.</p>