

## Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



## Просмотр DUNE HD

Для просмотра DUNE HD выполняем следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что находитесь на экране «HOME» **Внимание: если Вы находитесь на закладке «Смотреть», то переходите к пункту 3, если Вы находитесь на любом другом экране, нажмите кнопку перехода на экран «HOME».**
2. Нажмите кнопку «Смотреть» и Вы перейдете на экран выбора источников.
3. Выберите источник «DUNE HD » и нажмите на него. Откроется панель с элементами управления.  
Чтобы выключить DUNE HD нажать кнопку выключить все или кнопку отключения питания Blu-Ray на экране дополнительных кнопок.



Запустить воспроизведение фильма можно непосредственно выбрав его в медиа библиотеке с iPad.

Все файлы отображающиеся в медиа библиотеке находятся на файловом сервере Qnap.

Для воспроизведения фильма выполняем следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что находитесь на экране «HOME» **Внимание: если Вы находитесь на закладке «Смотреть», то переходите к пункту 3, если Вы находитесь на любом другом экране, нажмите кнопку перехода на экран «HOME».**
2. Нажмите кнопку «Смотреть» и Вы перейдете на экран выбора источников.

3. Выберите источник «Фильмы» и нажмите на него. Включится соответствующее оборудование и откроется панель с элементами управления.

Переход на экран «HOME».

Выбор фильма

Варианты сортировки

Список фильмов



После выбора фильма, нажмите на него, откроется окно описание фильма. Сверху окна с описанием фильма нажмите на название фильма со значком «Play», после чего откроется панель с элементами управления DUNE HD и начнется воспроизведение файла.