


Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



Просмотр спутникового телевидения

1. Проверьте что на экране «Гостиная»



В случае если на экране отображается столовая, то необходимо поменять размещение пульта (см. стр. 7)

2. Нажать кнопку «Watch» и с помощью курсора выбрать «НТВ+»



Система включится. Переключение каналов и управление громкостью производится с соответствующих кнопок.

<p>3. Гид спутника – нажать кнопку select</p>		<p>С помощью курсора происходит навигация по меню спутника.</p>
<p>4. Выключить систему</p>	<p>Нажать на кнопку «room off»</p>	<p>Если Вы хотите переключиться на другой источник «ТВ»/DVD/AppleTV выключать систему не обязательно</p> <p>2</p>