

## Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.




## Воспроизведение аудиофайлов с сетевого хранилища

В контроллере Control4 имеется USB порт для подключения носителей с аудиофайлами.

Для воспроизведения аудиофайлов с USB-носителя выполняем следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что находитесь на экране «HOME» **Внимание: если Вы находитесь на экране выбора аудиоисточника, то переходите к пункту 3, если Вы находитесь на любом другом экране, нажмите кнопку перехода на экран «HOME».**
2. Нажмите кнопку «Слушать» и Вы перейдете на экран выбора источников.
3. Выберите источник «My Music» и нажмите на него. Включится соответствующее оборудование и откроется панель с элементами управления.



Выбор исполнителей,  
композиций альбомов

Список альбомов.

Список исполнителей

Список плейлистов

Просмотр воспроизводимой  
композиции

Список жанров